

## 製氧機

- 注意事項

- 機器請置於乾燥通風處，請勿太靠近牆壁，應保持 15 公分左右的距離。將電源插頭插入電源座，將開關按至 ON 處(機器馬上就可製造氧氣，不須等待)。
- 將流量表調整於適當的流量。流量調整鈕順時針方向表示減低流量，逆時針方向表示增加流量。
- 潮濕瓶內加入 100~150CC 蒸餾水或開水，每天換水一次。將潮濕瓶連接出氣口，潮濕瓶接上氧氣鼻管栓緊。
- 使用噴霧功能時，只需將噴霧組插上製氧機出氣口，並把流量表轉至最大即可。
- 使用完畢，請先關掉電源開關，再拔下插頭；備一小桶氧氣，預防停電或機器損壞。
- 製氧機外殼的過濾海綿一週至少清洗一次，晾乾後請自行裝回。約半年必須更換內部過濾器。
- 氧氣流量表無破損，浮球能升降。
- 新機使用約 2500-3000 小時必須測試氧氣濃度。